
## Unités de commande et signalisation pour applications de sécurité Arrêts d'urgence à commande par câble, type XY2 C

Environnement		1							
Conformité aux normes	Produits	XY2 CH, XY2 CE: EN/IEC 60947-5-1, EN/ et CSA C 22-2 n° 14 (avec suffixe H7) XY2 CB: FN/IEC 60947-5-1 FN/ISO 13	ISO 13850 : 2006, UL 508 850 : 2006, CSA C 22-2 n° 14 (avec suffixe H2)						
	Ensemble machine		204-1, directive machines : 98/37/CE et 91/368/CEE						
ertifications de produits		XY2 CH: UL-CSA (avec suffixe H7), CCC (1) XY2 CE: UL-CSA A 300-Q 300 (avec suffixe H7), CCC (1) XY2 CB: CSAA 600-Q 600 (avec suffixe H2)							
raitement de protection	En exécution normale	Traitement "TC"	,						
	En exécution spéciale	Traitement "TH"							
empérature de l'air ambiant	Pour fonctionnement Pour stockage	- 25+ 70 °C - 40+ 70 °C							
enue aux vibrations		XY2 CH: 10 gn (de 10150 Hz) XY2 CE: 10 gn (de 10300 Hz) selon E	:N/IEC 60068-2-6						
enue aux chocs		XY2 CH, XY2 CE : 50 gn (durée 11 ms) s							
Protection contre les chocs él	ectriques	Classe I selon IEC 61140							
Degré de protection	4	XY2 CH, XY2 CE : IP 65							
		XY2 CB: coffret IP 22, boîtier de contact	t IP 65, selon IEC 60529						
Durée de vie mécanique		XY2 CH, XY2 CE (Arrêt d'urgence), XY2	CB: 10 000 cycles de manœuvres						
ongueur de la zone protégée		· ·	etres, <b>XY2 CB</b> : ≤ 100 mètres et ≤ 2 x 100 mètres						
Distance entre les supports de	e câble	5 m							
Entrées de câble		Voir encombrements page 38145-FR/9.							
Caractéristiques des	s éléments de contact								
Caractéristiques assignées d'	emploi	XY2 CH, XY2 CE: AC-15: A 300 ou Ue = 240 V, Ie = 3 A DC-13: Q 300 ou Ue = 250 V, Ie = 0,27 A selon EN/IEC 60947-5-1 Annexe A XY2 CB: AC-15: A 600 ou Ue = 600 V, Ie = 1,2 A DC-13: Q 600 ou Ue = 600 V, Ie = 0,1 A selon EN/IEC 60947-5-1 Annexe A							
Courant nominal thermique		10 A							
Fension assignée d'isolement		CSA C22-2 n° 14	ution 3 selon EN/IEC 60947-1, Ui = 300 V selon UL 50 elon EN/IEC 60947-1, Ui = 600 V selon CSA C22-2 n° 1						
Tension assignée de tenue au	x chocs	<b>XY2 CH</b> , <b>XY2 CE</b> : Uimp = 4 kV, <b>XY2 CB</b> :	Uimp = 6 kV selon EN/IEC 60947-1						
Positivité		Contact à manœuvre positive d'ouvertur	e selon EN/IEC 60947-5-1 chapitre 3						
onctionnement des contacts	i .	` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `	CB: "O" + "O" ou "O" + "F" à action dépendante						
Résistance entre bornes		≤ 25 mΩ selon NF C 93-050 méthode A c	ou EN/IEC 60255-7 catégorie 3						
Marquage des bornes		Selon CENELEC EN 50013							
Protection contre les courts-c Puissances assignées d'empl		XY2 CH, XY2 CE	usible 10 A type gG (gl) selon EN/IEC 60269						
Durabilité électrique)		Selon EN/IEC 60947-5-1 annexe C Catégories d'emploi AC-15 et DC-13	Selon EN/IEC 60947-5-1 annexe C Catégories d'emploi AC-15 et DC-13						
Fréquence : 3600 cycles de mar Facteur de marche : 0,5	nœuvres/neure	Courant alternatif ~ 5060 Hz	Courant alternatif ~ 5060 Hz Puissances coupées en VA (1)						
		m Circuit selfique	Circuit selfique						
		ithei	Tension V 24 48 127 220 m VA 250 250 500 500						
		sannouneum 0,5 220 V 127	255 255 500 500						
		William							
		0,1 2 3 4 5 10A Courant en A	Courant continu Puissances coupées en W (1)						
		0,1 2 3 4 5 10A Courant en A	Puissances coupées en W (1)  m Circuit selfique						
		0,1 2 3 4 5 10A	Puissances coupées en W (1)						
		0,1 2 3 4 5 10A Courant en A	Puissances coupées en W (1)  Circuit selfique  Tension V 24 48 120  W 50 100 100						
Raccordement des contacts		0,1 2 3 4 5 10A Courant en A  Tension V 24 48 120	Puissances coupées en W (1)  m Circuit selfique  Tension V 24 48 120  m W 50 100 100  es.						
Raccordement des contacts  (1) Seuls les produits XY2CH sa	ins voyant et XY2CE sans ou ave	Tension V 24 48 120  W 15 23 30  (1) Pour 1 million de cycles de manœuvre  Sur bornes à vis-étriers Capacité de serrage : mini 1 x 0,5 mm², r Couple de serrage mini : 0,8 N.m	Puissances coupées en W (1)						

#### Unités de commande et signalisation pour applications de sécurité

Arrêts d'urgence à commande par câble, type XY2 C







230 V (lampe

non fournie)

Voir documents de commande pages 38145-FR/4 et 38145-FR/5

2 2 "O + F

à action

XY2 CE à réarmement par "coup de poing" Ø 40 mm ou avec tendeur et support intégrés.

dépendante

XY2 CE1A297

XY2 CE2A297

A droite

A gauche

1,470

1.470



Autres réalisations

<sup>(1)</sup> Voir éléments séparés page 38145-FR/6.

Consulter notre agence régionale. (2) Bouton-poussoir Ø 30 à impulsion et à serrure. Verrouillage du poussoir et retrait de la clé au repos

<sup>(3)</sup> Pour version avec trous taraudés ISO M20, ajouter H29 à la fin de la référence choisie. Exemple : XY2 CH13250 devient XY2 CH13250H29.

<sup>(4)</sup> Existe uniquement sur les boîtiers des Arrêts d'urgence type XY2 CH1325● et XY2 CH1327● en version standard, H29 ou TK.

<sup>(5)</sup> Existe avec fenêtre de visualisation de la tension du câble pour réglage avec couvercle fermé (voir versions XY2 CE●D●●● et XY2 CE• E• • sur document de commande page 38145-FR/6).

<sup>(6)</sup> Existe en version ATEX (produits pour atmosphères explosibles): ajouter EX en fin de référence. Exemple: XY2 CE1A250 devient XY2 CE1A250EX

# Unités de commande et signalisation pour applications de sécurité Arrêts d'urgence à commande par câble, type XY2 C

D			
ÙI.			
10			

XY2 CB30

	<b>urgence à</b> a câble à com		<b>e</b> parément, res	ssor	t c	d'extrémité	é fourni) <i>(</i>	(1)	
Sans voyar	nt de signalisa	ation							
Longueur du câble	Couleur du boîtier	Réarmement		Ty L	pe 	de contact	Ancrage du câble	Référence	Masse kg
≤100 m	Bleu	A l'intérieur d	u coffret	1	1	"O+F" à action dépendante	A gauche	XY2 CB10 (2)	18,750
							A droite	XY2 CB20 (2)	18,750
				2	-	"O+O" à action dépendante	A gauche	XY2 CB104	18,750
						•	A droite	XY2 CB204	18,750
≤ 2 x 100 m	Bleu	A l'intérieur d	A l'intérieur du coffret		1	"O+F" à action dépendante	A droite et à gauche	XY2 CB30 (2)	29,250
				2	-	"O+O" à action dépendante	A droite et à gauche	XY2 CB304	29,250
Avec voyar	nt de signalisa	ation							
Longueur du câble	Couleur du boîtier	Réarmement	Tension d'alimentation	Ty L	pe 	de contact	Ancrage du câble	Référence	Masse kg
■ Alimentati									
≤100 m	Bleu	A l'intérieur du coffret	24 V	1	1	"O + F" à action dépendante	A gauche	XY2 CB11	19,550
							A droite	XY2 CB21	19,550
			48 V	1	1	"O + F" à action dépendante	A gauche	XY2 CB12	19,550
							A droite	XY2 CB22	19,550
≤ 2 x 100 m	Bleu	A l'intérieur du coffret	24 V	1	1	"O + F" à action dépendante	A droite et à gauche	XY2 CB31	25,600
- All			48 V	1	1	"O + F" à action dépendante	A droite et à gauche	XY2 CB32	30,050
■ Alimentati ≤100 m	ion par transfor Bleu	A l'intérieur du coffret	127 V/6 V	1	1	"O + F" à action dépendante	A gauche	XY2 CB13	15,600
						aoponaanio	A droite	XY2 CB23	15,600
			220 V/6 V	1	1	"O + F" à action dépendante	A gauche	XY2 CB14	15,600
							A droite	XY2 CB24	15,600
≤ 2 x 100 m	Bleu	A l'intérieur du coffret	127 V/6 V			"O + F" à action dépendante	A droite et à gauche	XY2 CB33	25,600
			220 V/6 V	1	1	"O + F" à action dépendante	A droite et à gauche	XY2 CB34	25,600

Schneider Belectric

 <sup>(1)</sup> Voir éléments séparés page 38145-FR/7. Ressort d'extrémité XY2 CZ702 fourni.
 (2) Pour version avec trous filetés 1/2" NPT, ajouter le suffixe H2 à la référence choisie. Exemple : XY2 CB10 devient XY2 CB10H2.

<sup>(3)</sup> Lampe DL1 CB006 fournie.

#### Document de commande

(spécimen à photocopier)

### Unités de commande et signalisation pour applications de sécurité

Arrêts d'urgence à commande par câble, type XY2 Č

#### Appareils complets montés par nos soins

Client			Schneider Electric Industries SA		
Société	N° de commande	Délai	Agence-filiale	N° d'ordre	

#### Pour utiliser ce document de commande : - indiquer le nombre d'Arrêts d'urgence désirés,

- compléter la référence.

- completer la reference.								
Référence								
Nombre d'Arrêts d'urgence identiques	XY2	2 CH						
Modèles								
Arrêt d'urgence (à accrochage)		1						
Degrés de protection								
IP 65 (soufflet standard) sans tender	ır		1					
IP 65 (soufflet silicone) sans tendeur			2					
IP 65 (soufflet standard) avec tender	ır incorporé		3					
IP 65 (soufflet silicone) avec tendeur	· incorporé		4					
Types de réarmement								
Arrêt d'urgence (1)	Affleurant 1							
Réarmement par bouton-poussoir à	Capuchonné			2				
mpulsion	Coup de poing Ø 30			3				
	Coup de poing Ø 30 clé n° 421	déverrouillable	par	4				
	Coup de poing Ø 30 déverrouillable par clé n° 455			5				
	Coup de poing Ø 30 déverrouillable par clé (2)							
Eléments de contact pour Arrêt d'	urgence (3)							
A action dépendante	1 "O + F" ("F" décalé)				5			
	1 "O + O"	<u>,                                      </u>			7			
Signalisation lumineuse								
Sans voyant lumineux						0		
Avec voyant alimentation directe 24	V					3		
Avec voyant alimentation directe 48	V					4		
Avec voyant alimentation directe 130						5		
Avec voyant alimentation directe 230	) V					7		
Entrées taraudées 1/2" NPT							H7 (4)	
Entrées taraudées ISO M20							H29	
Amélioration de la tenue à la corrosi								<b>TK</b> (5)
<ul><li>(1) Ouverture d'un circuit + verrouille</li><li>(2) Autres numéros de clé :</li></ul>	ige mécanique dans la	a position d'ou	erture.					
458A 520E	1242A 12	43E	1344A		1422A		1431E	
2123E 2132E								

458A	520E	1242A	1243E	1344A	1422A	1431E
2123E	2132E					

<sup>(3)</sup> Les Arrêts d'urgence ne peuvent être équipés que d'éléments de contact à action dépendante.

<sup>(4)</sup> Uniquement sur version sans voyant. Pour version avec voyant, commander une version H4.

<sup>(5)</sup> Le traitement TK n'est possible que pour les appareils avec soufflet silicone (XY2 CH12•••TK, XY2 CH14•••H29TK...).

#### Document de commande

(spécimen à photocopier)

### Unités de commande et signalisation pour applications de sécurité

Arrêts d'urgence à commande par câble, type XY2 Č

#### Appareils complets montés par nos soins

Client			Schneider Electric Industries SA		
Société	N° de commande	Délai	Agence-filiale	N° d'ordre	

#### Pour utiliser ce document de commande :

- indiquer le nombre d'Arrêts d'urgence désirés,
- compléter la référence.

Référence										
Kelelelice										
Nombre d'Arrêts d' identiques	urgence		XY2 CE							
Modèles										
Arrêt d'urgence	Ancrage à	droite, effort standar	d	1						
(à accrochage)	Ancrage à	Ancrage à gauche, effort standard								
	Ancrage à	Ancrage à droite, effort faible								
	Ancrage à gauche, effort faible 6									
		ateur de tension de ndicateur de tension o			Α					
		dicateur de tension de			C					
		ndicateur de tension o			D		_			
		dicateur de tension de			E					
Types de réarmen	nent									
Arrêt d'urgence (1)	Affleurant					1				
Réarmement par	Capuchonné 2					2				
bouton-poussoir à impulsion	Coup de poing Ø 30 3					3				
Impulsion	Coup de poing Ø 30 déverrouillable par clé n° 421 4					4				
	Coup de poing Ø 30 déverrouillable par clé n° 455 5									
	Coup de poing Ø 30 déverrouillable par clé (2)									
Eléments de cont	act pour Arı	rêt d'urgence (3)								
A action	1 "O + F"						5			
dépendante	1 "O + O"						7			
	2 "O + F" (d	obligatoire avec voya	ınt de signa	lisation) (	4)		9			
Signalisation lum	ineuse									
Sans voyant lumine								0		
Avec voyant alimer contact)	ntation direct	te 24-48-130 V, lamp	e non fourn	ie (prévoi	r 2 élém	ents de		6		
Avec voyant comp	renant une re	ésistance, 230 V, lam	pe fournie (	(prévoir 2	élémen	ts de con	tact) (5)	7		
Entrées taraudées	1/2" NPT								<b>H7</b> (6)	
Amélioration de la	tenue à la co	rrosion								TK (7
(1) Ouverture du co (2) Autres numéros		accrochage mécaniq	ue dans la <sub>l</sub>	position a	"ouvertu	ire.				
458A	520E	1242A	1243E		1344A		1422A		1431E	

(Z) Adires III	arrieros de cie.						
458A	520E	1242A	1243E	1344A	1422A	1431E	
2123E	2132E						

<sup>(3)</sup> Les Arrêts d'urgence ne peuvent être équipés que d'éléments de contact à action dépendante.
(4) L'emploi d'un voyant lumineux impose le choix d'un appareil équipé de 2 contacts "O + F" : XY2 CE•••9
(5) Lampe de rechange : DL1 CE130.

<sup>(6)</sup> Pour version avec voyant 230 V, commander une version H4.

<sup>(7)</sup> Le traitement TK n'est possible que pour les appareils avec soufflet silicone (XY2 CE●C●●●TK, XY2 CE●E●●●H7TK...).

## Unités de commande et signalisation pour applications de sécurité Arrêts d'urgence à commande par câble,

type XY2 Č










XY2 CZ503





XY2 CZ524

XY2 CZ601








XY2 CZ708 XY2 CZ701



XY2 CZ702



Eléments séparés					
Désignation	Utilisation pour	Diamètre mm	Longueur m	Référence	Masse kg
Câbles galvanisés	XY2 CH, XY2 CE	3,2	10,5	XY2 CZ301	0,280
gaine rouge	et XY2 CB		15,5	XY2 CZ3015	0,410
			25,5	XY2 CZ302	0,690
			50,5	XY2 CZ305	1,360
			100,5	XY2 CZ310	2,700
	XY2 CH et XY2 CE	5	15,5	XY2 CZ1015	0,850
			25,5	XY2 CZ102	1,400
			50,5	XY2 CZ105	2,750
			100,5	XY2 CZ110	5,500
Désignation	Туре	Utilisation pour	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg
Tendeur	-	XY2 CE uniquement	1	XY2 CZ203	0,09

					_
Tendeur	-	XY2 CE uniquement	1	XY2 CZ203	0,09
Ridoirs	M6 x 60 + contre- écrou	Tous modèles (1)	1	XY2 CZ402	0,060
	M8 x 70 + contre- écrou	Tous modèles (1)	1	XY2 CZ404	0,100
Attache-câble	Simple	Câbles de Ø 3 à 5 mm	10	XY2 CZ503	0,007
	Double	Câbles de Ø 3 à 5 mm	10	XY2 CZ513	0,016
	Etrier	Câble Ø 3,2 mm	10	XY2 CZ523	0,050
		Câble Ø 5 mm	10	XY2 CZ524	0,080
Supports de câble	Fixe	Tous modèles	10	XY2 CZ601	0,030
	Emerillon	Tous modèles	1	XY2 CZ602	0,130
	Support poulie	XY2 CH et XY2 CE	1	XY2 CZ705	0,060
Poulie	Câble Ø 5 mm maxi.	XY2 CH et XY2 CE	1	XY2 CZ708	0,002
Protecteurs d'extrémité		Câble Ø 3,2 mm	10	XY2 CZ701	0,002
		Câble Ø 5 mm	10	XY2 CZ704	0,010
Ressorts d'extrémité		XY2 CH	1	XY2 CZ703	0,035
		XY2 CE et XY2 CB	1	XY2 CZ702	0,080

Kits de montage					
Composition du kit	Utilisation pour	Diamètre du câble	Longueur du câble	Référence	Masse
		mm	m		kg
1 tendeur XY2 CZ203 + 1 équerre	XY2 CE	-	-	XY2 CZ917	0,612
1 câble galvanisé + 1 attache-câble XY2 CZ523	XY2 CH	3,2	10	XY2 CZ9310	0,415
1 ressort d'extrémité XY2 CZ703			15	XY2 CZ9315	0,535
I câble galvanisé + 4 attache-câble XY2 CZ523 + 1 ridoir XY2 CZ404 + 1 support de câble XY2 CZ601	XY2 CE	3,2	25	XY2 CZ9325	10
+ 3 protecteurs d'extrémité XY2 CZ701 + 1 ressort d'extrémité XY2 CZ702	XY2 CE et XY2 CB	3,2	50	XY2 CZ9350	1,980
1 câble galvanisé + 4 attache-câble XY2 CZ524 + 1 ridoir XY2 CZ404, + 1 support de câble XY2 CZ601	XY2 CE	5	25	XY2 CZ9525	1,905
+ 3 protecteurs d'extrémité XY2 CZ704 + 1 ressort d'extrémité XY2 CZ702.			50	XY2 CZ9550	3,280

Documentation			
Désignation	Utilisation pour	Référence	Masse kg
Manuel d'installation	XY2 CH et XY2 CE	XCOM2512	0,200

(1) Les Arrêts d'urgence XY2 CH13●● et XY2 CH14●● sont équipés en standard d'un tendeur de câble intégré. Il n'est donc pas utilie de commander un ridoir.

Généralités : page 38148-FR/2

Caractéristiques : page 38145-FR/2

Encombrements : page 38145-FR/9

### Unités de commande et signalisation pour applications de sécurité

Arrêts d'urgence à commande par câble, type XY2 C

Eléments de rech	ange				
Désignation	Туре	Référence	Masse kg		
Boutons-poussoirs à impulsion bleus pour réarmement pour XY2 CH et XY2 CE	Affleurant avec marquage "R"			ZA2 BA639	0,030
	Capuchonné			ZA2 BP6	0,025
	Coup de poing Ø 30			ZA2 BC64	0,045
	Coup de poing Ø 30 déverrouillable par clé n° 421			ZA2 BS06212	0,090
	Coup de poing Ø 30 déverrouillable par clé n° 455			ZA2 BS062	0,090
Clés pour bouton de réarmement	N° 421			Q99900911	0,006
	N° 455	Q99900901	0,006		
Tête de voyant	Orange pour XY2 CH et XY	ZA2 BV05	0,015		
Cabochon	Orange pour XY2 CH et XY2 CE			ZB2 BV015	0,003
Ecrou de fixation	Plastique noir pour tête ZA2	ZA2 BZ901	0,002		
Clé de serrage d'écrou	Plastique noir pour écrou de	ZA2 BZ905	0,060		
Voyants Avec lampe DL1AA••• fournie	Orange pour XY2 CH	24 V		XY2 CZ0024 (1)	0,035
		48 V		XY2 CZ0048 (1)	0,035
		130 V		XY2 CZ0130 (1)	0,035
		230 V		XY2 CZ0230 (1)	0,035
	Rouge pour XY2 CB	24 V		9001 KP35R9	0,134
		48 V		9001 KP36R9	0,134
		120 V		9001 KP1R9	0,210
		230 V		9001 KP7R9	0,210
Désignation	Туре		Vente par Q. ind.	Référence unitaire	Masse kg
Lampes à incandescence	Culot à vis pour XY2 CH	24 V - 6 W	10	DL1 AA024	0,004
		48 V - 6 W	10	DL1 AA048	0,004
		130 V - 6 W	10	DL1 AA127	0,004
		230 V - 6 W	10	DL1 AA220	0,004
	Culot BA 9s pour XY2 CE et XY2 CB	24 V - 2,6 W	10	DL1 CE024	0,002
	CLATZ OB	48 V - 2,6 W	10	DL1 CE048	0,002
	Culot BA 9s pour XY2 CE	130 V - 2,6 W	10	DL1 CE130	0,002
	Culot BA 9s pour XY2 CB 120 V et 230 V	6 V - 1,2 W	10	DL1 CB006	0,002
Sachet de 5 bagues	Pour montage des lampes I DL1 AA220 dans voyants X		5	XY2 CZ908	0,018
Soufflets d'étanchéité	Pour XY2 CE	Polychloroprène	1	XY2 CZ901	0,017
		Silicone	1	XY2 CZ904	0,005
	Pour XY2 CH	Polychloroprène	1	XY2 CZ902	0,017
		Silicone	1	XY2 CZ903	0,005
Adaptateur	Pour XY2 CB	ISO M20	5	DE9 RP13520	0,050









XY2 CZ901




XY2 CZ902

(1) A utiliser uniquement en éléments de rechange sur des produits déjà équipés de voyants. Le montage d'un voyant XY2 CZ●●● sur des Arrêts d'urgence de type XY2 CH entraîne la perte des homologations CCC et UL-CSA.


Généralités : Caractéristiques : Encombrements : page 38148-FR/2 page 38145-FR/2 page 38145-FR/9

### Unités de commande et signalisation pour applications de sécurité

Arrêts d'urgence à commande par câble, type XY2 C



- (1) 3 trous lisses pour presse-étoupe 13 (PG 13,5) ou ISO M20.
- (2) Débattement maximum.
- Ø: 4 trous oblongs Ø 6 mm.



Généralités : page 38148-FR/2 Caractéristiques : page 38145-FR/2

Encombrements : page 38145-FR/9